



## Nachfüllanleitung Auto-Reset-Patronen für:

- HP 950 / 951

### Vorbereitung:

Legen Sie Ihr Arbeitsumfeld am besten mit Zeitungspapier aus. Legen Sie zusätzlich bitte eine saugfähige Unterlage (z.B. Küchenpapier) unter die Tintenpatrone. Gegebenfalls tragen Sie noch Einweghandschuhe um Tinte an den Fingern zu vermeiden.



Das benötigen Sie zum Nachfüllen:

- Auto-Reset-Patrone
- Tinte (zu der jeweiligen Patronensorte passend)
- Spritze mit Kanüle



Legen Sie die Tintenpatrone auf Ihre saugfähige Unterlage. Entfernen Sie den seitlich angebrachten Stöpsel (roter Pfeil) um das Belüftungsloch freizulegen und entfernen Sie den Stöpsel an der Patronenoberseite (blauer Pfeil) um an die Nachfüllöffnung zu gelangen.



Ziehen Sie Ihre Spritze mit der entsprechend zu befüllenden Patronenfarbe auf.





# tintenalarm.de

Tinte • Toner • Bürobedarf

Tel. 09132 4220 | Fax: 09132 61729

vertrieb@tintenalarm.de

Mo - Do 8.30 - 16 Uhr | Fr 8.30 - 14 Uhr



Führen Sie die Kanüle in die Tintenvorratskammer ein und füllen Sie nach und nach die Tinte in die Patrone ein.



Verschließen Sie die Füllöffnung wieder mit dem Stöpsel. Aus praktischen Gründen sollten Sie hierfür den bunten Stöpsel (roter Pfeil) verwenden. Das Belüftungsloch bleibt dagegen geöffnet. Setzen Sie die Patrone nun in Ihren Drucker ein.

Die Auto-Reset-Patrone wird beim ersten Gebrauch in Ihrem Drucker nun ganz normal mit vollem Tintenfüllstand angezeigt. Der Tintenfüllstand wird beim Drucken wie bei einer Originalpatrone heruntergezählt. Sie können den Drucker ohne Probleme abschalten, ohne dass es zu ungewollten Resets der Patrone kommt.

Wenn Ihnen die Meldung „geringer Tintenfüllstand“ angezeigt wird, nehmen Sie die Patrone aus dem Drucker heraus und befüllen Sie diese wieder von neuem. Durch den angebrachten Auto-Reset-Chip setzt sich der Tintenfüllstand wieder zurück und Ihnen wird die Patrone erneut als „voll“ angezeigt.

